

# DIAGRAMMA A BLOCCHI

## RADIO WLINK

**80**  
Canali/rilevatori RS

Tutti i rilevatori WLink e RS485

**64**  
Ripetitori di dati wireless

WLink Extender

**16**  
Avvisatori acustici wireless

Evo WLink  
Vox WLink

**32**  
Utenti

Codici numerici  
Chiavi Proxy  
Radiocomandi

## GSM

**1**  
Comunicatore GSM

Integrato in:  
iMX M1, iMX M2

## PSTN

**1**  
Comunicatore PSTN

Integrato in:  
iMX M1, iMX M3

## APP E SOFTWARE

### Programmazione

PC Windows®

MyTool

### App

Serie iMX

my PLUS PRO

MYPlus Pro

Scarica su App Store

Scarica su Google Play



## RS485

**32**  
Sirene seriali

Evo XP  
Diesis XP

**32**  
Terminali di controllo

Starlight  
Vision  
APE / Ghost  
SmallReader  
ProxyReader

**8**  
Espansioni ingressi (max 80 ingressi)

IPlus HID  
(10 ingressi)

## INGRESSI FILARI

**8**  
Ingressi filari / DAC

Tutti i rilevatori cablati e i contatti magnetici, inerziali e a fune

## USCITE

**1 RELE' + 5 O.C.**

Evo  
Vox  
Diesis  
Utilizzi vari

## CONNESSIONE

**LAN**  
Internet

**CLOUD**  
Servizio P2P

iMX<sup>M1</sup> iMX<sup>M2</sup> iMX<sup>M3</sup>