

# DIAGRAMMA A BLOCCHI

 iMX Plus

## RADIO WLINK

80 / 24 / 24

Canali/rilevatori RS



Tutti i rilevatori WLink e RS485

16

Terminali wireless



Vision WLink  
APE WLink

16

Avvisatori acustici wireless



Evo WLink  
Vox WLink

32

Utenti



Codici numerici  
Chiavi Proxy  
Radiocomandi

64

Ripetitori di dati wireless



WLink Extender

## USCITE

Relè: 1

Op.Coll.: 2



Evo Vox Diesel  
Utilizzi vari

## SOFTWARE

Programmazione

PC Windows®



Omnia



## RS485

8

Sirene seriali



Evo XP  
Diesis XP

32

Terminali di controllo



Starlight  
Vision  
APE  
SmallReader  
ProxyReader

8

Espansioni

ingressi (max 80

ingressi)



IPlus HID  
(10 ingressi)

## INGRESSI FILARI

8

Ingressi filari / DAC



Tutti i rilevatori cablati e i contatti magnetici, inerziali e a fune

## APP

App SweetHome mobile



## CONNESSIONE

LAN

Internet

CLOUD

Servizio P2P

